



GLOWSTONE

TASSE

INTELLIGENTE



Manuel d'utilisation



GLOWSTONE

INTELLIGENT BRITISH DESIGN






INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ


Avant d'utiliser ce produit, lisez attentivement ces instructions. Conservez les instructions pour référence future. Ne pas utiliser cet appareil pour autre chose que l'usage auquel elle est destinée.

Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement.

Ce produit est destiné aux boissons liquides.



Avertissement: il est dangereux pour toute personne autre que les personnes compétentes d'effectuer toute opération de service ou de réparation impliquant le retrait d'un capot offrant une protection contre l'exposition des composants électriques.



Attention: les enfants ne doivent pas utiliser cet appareil. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque des appareils sont utilisés à proximité d'enfants.

Attention: cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'une personne responsable de leur utilisation ne les ait supervisées ou instruites.

Sécurité: Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Pour éviter tout risque d'électrocution, n'immergez pas le cordon, la fiche (adaptateur secteur) ou le socle dans de l'eau ou tout autre liquide.
- Ne laissez pas le cordon pendre du bord du plan de travail ou toucher des surfaces chaudes.
- Débranchez l'appareil de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer.
- Ne faites pas fonctionner un appareil avec un cordon ou une fiche endommagé (adaptateur secteur), ni après un dysfonctionnement de l'appareil, une chute ou un endommagement de quelque manière que ce soit.

Veillez appeler le service clientèle pour obtenir un remplacement:
0161646 0146

- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
- Utilisez uniquement avec la base et la fiche (adaptateur secteur fourni).
- La fiche (adaptateur secteur) est le dispositif de déconnexion et doit être débranchée de la prise secteur pour éteindre l'appareil.
- Ne retirez jamais des pièces de l'appareil telles que les pieds, les vis, etc.
- Ne touchez jamais à l'intérieur de la tasse lorsque la lumière est allumée. Attendez 5 minutes après que la lumière s'est éteinte avant de laver.
- Ne convient pas pour une utilisation au micro-ondes; Ne mettez jamais la tasse dans un micro-ondes.
- Placez-le toujours à l'envers dans le lave-vaisselle ou après le lavage à l'eau chaude.
- Ne laissez pas dans l'évier de l'eau chaude sauf à l'envers.
- N'utilisez pas le gobelet si le bas du gobelet est fissuré ou si le sceau est endommagé.
- Ne manipulez pas de piles lithium-ion endommagées ou qui fuient. Si le liquide de la batterie interne fuit, arrêtez immédiatement d'utiliser le produit et contactez le service clientèle pour obtenir de l'aide.
- Ne jamais démonter ou modifier le produit.
- Ne posez pas d'objets lourds sur ou dans la tasse, la base ou la fiche (adaptateur secteur).
- Ne jetez pas et ne laissez pas tomber le produit, ni ne l'exposez à un impact physique important.



AVANT D'UTILISER VOTRE GLOWSTONE

1. Retirez tous les emballages et assurez-vous qu'aucun d'entre eux n'a été laissé à l'intérieur.

2. Après le déballage, vérifiez si la tasse, la base, la fiche (adaptateur secteur) et le câble de raccordement ne présentent aucun dommage visuel tel que:

- Des fissures dans la tasse ou des dommages à la poignée.
- Dommages à la base.
- Endommagement de la fiche (adaptateur secteur) ou du câble.
- Si vous constatez des dommages, n'utilisez pas l'appareil.

Placez la base sur une surface horizontale stable, loin des températures élevées. N'installez pas la base sur, sur ou à proximité d'une cuisinière ou d'un autre appareil produisant de la chaleur.

Chargez complètement votre tasse avant la première utilisation.



Pour charger votre tasse intelligente Glowstone, placez-la au centre de la base de charge fournie.

Connectez les câbles d'alimentation à la base de chargement et à la fiche (adaptateur secteur).
Insérez la fiche (adaptateur secteur) dans une prise secteur appropriée et allumez-la si elle est équipée d'un interrupteur secteur.

La tasse indiquera qu'elle est en chargement en clignotant 3 fois. (cela peut prendre quelques secondes) puis commencez à charger votre tasse.

Si vous ne voyez pas la tasse clignoter 3 fois, cela n'a pas commencé à charger, même si la lumière bleue reste allumée éclairé sur la base de chargement). Remettez la tasse et placez-la sur la base de chargement jusqu'à ce que vous la voyez clignoter 3 fois. La base de chargement peut également être branchée sur votre ordinateur, port de voiture ou tout port USB approprié.

Pour recharger complètement, cela prendra jusqu'à 5 heures.

REMARQUE: Lorsque vous utilisez le mug, n'utilisez pas le chargeur comme un dessous de verre car cela éteindrait votre mug. Ne posez votre tasse vide sur le chargeur que lorsque vous souhaitez charger les batteries ou à vide.







QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Ma tasse est sur la base de chargement mais elle n'a pas clignoté 3 fois?

Si votre tasse n'a pas clignoté 3 fois, elle ne se charge pas. Veuillez prendre la tasse, attendez 3 secondes et replacez-la sur la base jusqu'à ce que vous la voyiez clignoter 3 fois. Si vous ne voyez toujours pas le mug clignoter, cela est peut-être dû au fait que votre câble USB est débranché ou que les piles sont complètement vides (ils ont besoin d'un chargement pour faire clignoter le mug). Dans ce dernier cas, laissez la tasse sur le chargeur pendant au moins 30 minutes, puis vérifiez si la tasse clignote lorsqu'elle est retirée et replacée sur le chargeur.



Conseil supérieur: sentez le fond de la tasse. S'il est chaud, votre tasse s'est chargée.



Puis-je laisser ma tasse sur la base de chargement pendant plus de 5 heures?

Oui, votre base de chargement Glowstone s'éteindra une fois votre tasse complètement chargée. Ne vous inquiétez donc pas de la laisser se recharger toute la nuit ou lorsque vous êtes à l'extérieur de la maison. En fait, nous vous recommandons de toujours laisser votre tasse Glowstone assise fièrement sur sa base de chargement lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Comment connaître le niveau de charge de ma tasse?

La luminosité de votre barre lumineuse lorsque la tasse est en cours d'utilisation indique le niveau de charge de votre tasse. Si la barre lumineuse brille de mille feux, elle est complètement chargée. Si la lumière est un peu plus faible, votre tasse a moins de charge et doit être rechargée. Au fil du temps, vous apprendrez les niveaux de luminosité à rechercher.



Puis-je mettre ma tasse Glowstone au lave-vaisselle?

Oui, les tasses Glowstone sont conçues pour s'adapter à votre quotidien et vont au lave-vaisselle. Toutefois, dans la mesure du possible, il est préférable de laver votre tasse à la main car elle est en porcelaine tendre, et le lavage des mains peut également prolonger la durée de vie de la pile de la tasse.

Puis-je mettre ma tasse Glowstone au micro-ondes?

Non. Mettre votre tasse Glowstone au micro-ondes l'endommagera irrémédiablement. Cela cassera également votre micro-ondes, ou pire. Faites simplement confiance à la technologie de chauffage de la tasse !

Ma tasse ne s'est pas éteinte à la dernière gorgée?

Vous ne l'avez peut-être pas assez incliné. Essayez de prendre une dernière gorgée plus exagérée et elle s'éteindra. Assurez-vous d'avoir votre dernière gorgée. N'oubliez pas que vous pouvez également éteindre votre tasse en la retournant ou en la replaçant sur votre base de chargement.

Puis-je laisser le sachet de thé dans mon verre?

Vous pouvez laisser le sachet de thé à l'intérieur si vous préférez une infusion plus forte, mais n'oubliez pas de sortir le sachet une fois que vous avez eu votre dernière gorgée. Sinon, toute charge restante dans la tasse fera cuire le sachet de thé et pourrait endommager votre tasse ou pire.

La barre lumineuse de ma tasse ne clignote pas du tout. Que se passe-t-il?

Votre barre lumineuse ne clignotera pas si vos piles sont complètement vides. Veuillez laisser votre tasse en charge pendant au moins 30 minutes avant de réessayer, et attendez toujours au maximum 10 secondes pour que la tasse clignote une fois remise sur la base de chargement.

Pour obtenir une assistance supplémentaire, veuillez visiter www.glowstone.tech ou envoyer un email à support@glowstone.tech

VIE DE LA BATTERIE ET RECYCLAGE

La batterie a une durée de vie limitée. La durée de la batterie diminuera progressivement avec l'usage répété et l'âge. La durée de vie de la batterie varie également en fonction de la méthode de stockage, de l'état d'utilisation, de l'environnement et d'autres facteurs.

La charge peut ne pas être efficace lorsqu'elle est effectuée dans d'autres environnements. Lorsque la puce intelligente n'est pas utilisée pendant une période prolongée, il est recommandé de charger complètement au moins une fois par an pour maintenir sa fonctionnalité.



Le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.

Ne jetez que les éléments électriques / électroniques / de batterie dans des systèmes de collecte séparés, qui permettent la récupération et le recyclage des matériaux qu'ils contiennent.

Votre coopération pour assurer la collecte séparée et le recyclage de vos déchets d'équipements au moment de leur élimination aidera à préserver les ressources naturelles et à assurer leur recyclage de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

CE